

# AIRGOCLEAN® 350 E

**FR**

**INSTRUCTIONS**  
PURIFICATEUR D'AIR



**Sommaire**

**Informations sur l'utilisation de cette instruction** ..... 2

**Sécurité**..... 2

**Informations sur l'appareil** ..... 4

**Transport et stockage** ..... 5

**Montage et mise en service** ..... 6

**Utilisation** ..... 7

**Accessoires disponibles**..... 10

**Défauts et pannes**..... 10

**Entretien**..... 11

**Annexe technique**..... 15

**Élimination** ..... 15

**Informations sur l'utilisation de cette instruction**

**Symboles**



**Avertissement relatif à la tension électrique**  
Ce symbole indique que la tension électrique cause des risques pour la vie et la santé des personnes.



**Avertissement**  
Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



**Attention**  
Cette mention d'avertissement indique un risque faible qui peut entraîner des blessures bénignes ou moyennes s'il n'est pas évité.

**Remarque**  
Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.




**Info**  
Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



**Observer le mode d'emploi**  
Ce symbole souligne la nécessité d'observer l'instruction.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel et la déclaration de conformité UE sur le lien suivant :



AirgoClean® 350 E



<https://hub.trotec.com/?id=45127>

**Sécurité**

**Veillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.**



**Avertissement**  
**Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.**

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie ou de causer des blessures graves.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de feux ouverts ou d'appareils à gaz.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- N'exposez l'appareil à aucun liquide, car il n'est pas protégé contre les éclaboussures d'eau.

- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche de l'appareil à une prise de courant protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez la rallonge de câble électrique conformément aux indications contenues dans les données techniques. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des détériorations sur la prise ou sur le câble de raccordement secteur.  
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Les cordons secteurs défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimales requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux indications figurant dans l'Annexe technique.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve à proximité immédiate de l'entrée et de la sortie d'air, et que celles-ci soient libres de toute saleté.
- Ne retirez aucun signe de sécurité, autocollant ou étiquette de l'appareil. Tous les signes de sécurité, les autocollants et les étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- N'exposez jamais l'appareil à une grande chaleur ou directement aux rayons du soleil.
- Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers.
- Éliminez correctement les filtres usagés, en particulier après la filtration de substances nocives pour la santé.
- N'utilisez pas l'appareil comme étagère ou marche.
- Ne placez pas de batteries rechargeables dans la télécommande.
- N'essayez jamais de recharger des piles non prévues à cet effet.
- N'utilisez pas ensemble des piles de types différents ni des piles neuves et des piles usagées.
- Placez les piles dans le compartiment à piles en respectant les polarités.
- Retirez les piles déchargées. Les piles contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. Éliminez les piles conformément à la législation nationale en vigueur (voir chapitre « Élimination »).
- Retirez la fiche électrique de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Ne court-circuitez jamais les bornes d'alimentation dans le compartiment à piles.
- N'avez pas de pile ! Une pile avalée peut déclencher, en l'espace de 2 heures, des brûlures internes graves. Les brûlures chimiques peuvent être mortelles !
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite de toute autre manière dans le corps, consultez immédiatement un médecin !
- Tenez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants, de même qu'un compartiment à piles ouvert.
- Si le compartiment à piles ne peut plus fermer de façon sûre, n'utilisez plus l'appareil par l'intermédiaire de la télécommande.
- N'utilisez pas le mode automatique lorsque l'appareil est mis en œuvre pour filtrer les virus.

### Utilisation conforme

Utilisez l'appareil pour la purification d'air et l'élimination des odeurs (ionisation) à l'intérieur, tout en respectant les données techniques et les consignes de sécurité.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

### Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

- N'installez pas l'appareil sur une surface mouillée ou inondée.
- Veillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- Veillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Veillez ne pas utiliser l'appareil dans les salles de bains et les locaux présentant une humidité relative élevée.

- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux avec une forte génération de poussière, par ex. les halles de production, les ateliers ou les chantiers.
- En outre, le système de filtration intégré ne convient pas à la purification de l'air de poussières avec un potentiel nocif pour la santé (par ex. polluants).
- N'effectuez pas de modification structurelle, transformation ni ajout arbitraire sur l'appareil.

### Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- être consciente des risques pouvant être liés à l'exploitation des purificateurs d'air électriques.
- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

### Risques résiduels



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention au niveau des composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée !



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant tout type d'intervention sur l'appareil.

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

Débranchez le cordon secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.



#### Avertissement

L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il est utilisé par des personnes non compétentes, en cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle !  
Veuillez respecter les exigences relatives à la qualification du personnel !



#### Avertissement

L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux enfants.



#### Avertissement

Danger de suffocation !

Veuillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils pourraient être dangereux pour les enfants.

#### Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air monté sur l'entrée d'air.

Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

#### Remarque

N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs, abrasifs ou décapants pour nettoyer l'appareil.

### Comportement en cas d'urgence

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

### Informations sur l'appareil

#### Description de l'appareil

L'appareil sert au filtrage de l'air ambiant, il vise l'amélioration de la qualité de l'air en réduisant la pollution et les odeurs légères à moyennes. Il est équipé d'un puissant ventilateur qui aspire l'air. Le flux d'air passe à travers le filtre qui le purifie. Ensuite, le ventilateur restitue l'air purifié à la pièce.

L'appareil est doté, de chaque côté, d'un filtre 2-en-1 constitué d'un filtre HEPA et carbone. Chaque filtre 2-en-1 dispose d'un pré-filtre séparé.

Les pré-filtres (en fibres synthétiques) filtrent les grosses particules de poussières avant que l'air ne pénètre dans les filtres HEPA. L'appareil élimine les bactéries, les virus, les pollens, les déjections d'acariens, les moisissures et autres produits allergènes de l'air au moyen d'un filtre HEPA.

Les filtres HEPA carbone intégrés, au charbon actif, retiennent efficacement la poussière domestique, les allergènes des animaux domestiques, la fumée de cigarette, le smog et les particules porteuses de mauvaises odeurs et de virus.

L'appareil dispose d'un capteur de la qualité de l'air qui permet de visualiser cette dernière et de piloter automatiquement la purification de l'air.

L'appareil est doté d'un mode de fonctionnement automatique, d'un mode nuit et d'un mode turbo.

L'appareil est également équipé d'une fonction d'ionisation. Les ions libérés permettent d'éliminer les pollens, la poussière, les virus et les bactéries en suspension dans l'air ambiant. Cette méthode de purification de l'air permet d'améliorer encore la qualité de l'air de la pièce.


Le ventilateur à quatre niveaux (avec mode turbo) et le remplacement simple et rapide du filtre permettent une utilisation aisée.

Grâce à ses dimensions compactes, l'appareil peut être transporté facilement et son fonctionnement. En raison de son fonctionnement silencieux, l'appareil peut également être utilisé dans des pièces où des personnes séjournent.



Un panneau de commande permet de piloter l'appareil, tandis que son fonctionnement est contrôlé au moyen d'un affichage numérique.

## Représentation de l'appareil

### Vue avant



### Vue arrière



N°	Désignation
1	Sortie d'air
2	Panneau de commande
3	Affichage
4	Entrée d'air avec pré-filtre et filtres carbone HEPA
5	Roulettes de transport
6	Poignée
7	Capteur de la qualité de l'air
8	Télécommande

## Transport et stockage

### Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposez de manière inappropriée.

Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

### Transport

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu d'une poignée.

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu de roulettes de transport.

Veillez observer les consignes suivantes **avant** chaque transport :

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.
- Déplacez l'appareil sur roulettes uniquement sur des surfaces solides et planes.

Veillez observer les consignes suivantes **après** chaque transport :

- Installez l'appareil à la verticale après l'avoir transporté.

### Stockage

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- Stockez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Entrez l'appareil en position verticale, à l'abri de la poussière et de l'exposition directe au soleil.
- Le cas échéant, protégez l'appareil de la poussière par une housse.
- Retirez les piles de la télécommande.

## Montage et mise en service

### Contenu de la livraison

- 1 appareil
- 2 filtres HEPA Carbon
- 2 pré-filtres
- 1 télécommande (sans piles)
- 1 mode d'emploi

### Déballage de l'appareil

1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.


### Mise en service

Les filtres HEPA Carbon sont pré-installés.

#### Remarque

Retirez l'enveloppe plastique des filtres HEPA Carbon. Procédez comme il est décrit au chapitre « Changement des filtres HEPA Carbon ».

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets conformément aux indications du chapitre « Annexe technique ».



- Avant la remise en marche de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. Si vous n'êtes pas sûr de son parfait état, contactez le SAV.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Assurez-vous que les rallonges électriques soient entièrement déroulées.
- Placez l'appareil à proximité de la source de pollution de l'air.
- Tenez l'appareil loin de toute source de chaleur.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.

### Mise en place des piles dans la télécommande



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas le compartiment à piles avec les mains humides ou mouillées.

#### Remarque

Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec des batteries rechargeables.

Observez le chapitre « Caractéristiques techniques » lors de la mise en service.

1. Pressez les languettes de verrouillage sur le côté du compartiment à pile et tirez le compartiment à pile hors de la télécommande.
2. Posez une pile du type CR 2032 dans le compartiment à pile et faites coulisser le compartiment à pile dans la télécommande.
  - ⇒ Veillez à placer correctement les piles dans le compartiment à piles en respectant les polarités.

### Branchement du câble secteur


- Branchez le connecteur secteur du cordon secteur à l'arrière de l'appareil.
- Branchez la fiche secteur à une prise secteur conformément sécurisée.

## Utilisation

### Remarque

Évitez de laisser portes ou fenêtres ouvertes.

### Panneau de commande



N°	Désignation	Signification
9	LED <i>Sleep</i>	S'allume lorsque le mode nuit est activé
10	LED <i>Ionizer</i>	S'allume lorsque le mode ionisation est activé
11	LED <i>Locked</i>	S'allume lorsque le panneau de commande est verrouillé
12	Touche <i>Filter</i>	Appuyez sur cette touche pour effectuer une réinitialisation du filtre.
13	LED <i>Filter</i>	S'allume lorsque les filtres HEPA Carbon doivent être remplacés
14	LED <i>Timer</i>	S'allume lorsque la minuterie est activée
15	Touche <i>Timer</i>	Activation de la minuterie : 1 h - 24 h
16	LED <i>Auto</i>	S'allume lorsque le mode automatique est activé
17	LED <i>Speed</i>	S'allume lorsque le mode ventilation est sélectionné
18	LED <i>On/Off</i>	S'allume lorsque l'appareil est en service

N°	Désignation	Signification
19	Touche <i>On/Off</i>	Mise en marche et arrêt de l'appareil
20	Touche <i>Speed</i>	Réglage du niveau de ventilation
21	Touche <i>Auto</i>	Activation/désactivation du mode automatique
22	Affichage <i>PM2.5/Timer</i>	Affichage de la charge en poussières fines en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ou du nombre d'heures programmées pour la minuterie (1 h - 24 h)
23	Affichage <i>%RH</i>	Affichage de l'humidité relative
24	LED <i>Life of filter</i>	Indique quand les filtres HEPA Carbon doivent être remplacés. Lorsque aucune barre n'est plus allumée, les filtres HEPA Carbon doivent être remplacés.
25	LED <i>Speed / Qualité de l'air</i>	S'allument en fonction du niveau de ventilation sélectionné : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 barre = faible</li> <li>• 2 barres = moyen</li> <li>• 3 barres = élevé</li> <li>• 4 barres (mode turbo) = très élevé</li> </ul> 1 - 4 barres alternativement = mode automatique S'allument dans la couleur correspondant à la qualité de l'air mesurée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• vert = bonne</li> <li>• bleu = moyenne</li> <li>• rouge = mauvaise</li> </ul>
26	Affichage <i>Modes</i>	S'allume lorsque le mode correspondant est activé : <ul style="list-style-type: none"> <li> Mode nuit</li> <li> Ionisation</li> <li> Mode automatique</li> </ul>
27	Affichage <i>Température</i>	Affiche la température actuelle en °C
28	Touche <i>Locked</i>	Activation/désactivation du verrouillage
29	Touche <i>Ionizer</i>	Activation ou désactivation du mode ionisation
30	Touche <i>Sleep</i>	Activation/désactivation du mode nuit

## Mise en marche de l'appareil

Après avoir installé l'appareil en suivant la description du chapitre Montage et mise en service, vous pouvez le mettre en marche.

- Appuyez sur la touche *On/Off* (19) pour mettre l'appareil en marche.
  - ⇒ Un signal sonore se fait entendre.
  - ⇒ L'appareil mesure en l'espace de 3 minutes la qualité de l'air. L'affichage *PM2.5/Timer* (22) indique la charge en particules actuelle.
  - ⇒ La LED *Auto* (16) s'allume. Le symbole pour le mode automatique s'affiche (26).
  - ⇒ Les LED *Speed / Qualité de l'air* (25) s'allument en fonction de la qualité de l'air mesurée et du niveau de ventilation.

## Sélection du mode de fonctionnement

L'appareil dispose des modes de fonctionnement suivants :

- Mode automatique
- Mode nuit
- Ventilation

## Mode automatique

En mode automatique, l'appareil détecte automatiquement la qualité de l'air.

Pour activer le mode automatique, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- Appuyez sur la touche *Auto* (21).
    - ⇒ La LED *Auto* (16) s'allume. Le symbole pour le mode automatique s'affiche (26).
    - ⇒ L'appareil fonctionne en mode automatique.

Lorsque l'appareil fonctionne en mode automatique et que l'obscurité survient, la fonction de détection de lumière réagit et l'appareil passe automatiquement en mode nuit.

Lorsque la luminosité ambiante augmente de nouveau, l'appareil repasse en mode automatique.

L'affichage *PM2.5/Timer* (22) indique la valeur PM2.5 mesurée.

Les LED *Speed / Qualité de l'air* (25) s'allument en fonction de la qualité de l'air mesurée et du niveau de ventilation.

## Qualité de l'air poussières fines

LED Speed / Qualité de l'air <i>Poussières fines</i>	Affichage de la valeur PM2.5 (poussières fines)
Allumée en vert (Très bonne qualité de l'air)	0-50
Allumée en bleu (bonne qualité de l'air)	51-100
Allumée en rouge (qualité de l'air moyenne)	> 100

Pour désactiver le mode automatique, procédez de la manière suivante :

- Appuyez sur la touche *Auto* (21).
  - ⇒ La LED *Auto* (16) s'éteint. Le symbole pour le mode automatique (26) n'est plus affiché.
  - ⇒ L'appareil passe en mode Ventilation.



### Info

#### Mode automatique et filtrage des virus

N'utilisez pas le mode automatique lorsque l'appareil est mis en œuvre pour filtrer les virus. Les capteurs intégrés ne réagissent qu'aux pollutions de l'air dues aux poussières fines, aux pollens et, le cas échéant, aux COV (combinaisons organiques/chimiques). La charge en virus de l'air de la pièce ne peut pas être déterminée par l'appareil. Il est possible que le mode automatique affiche une bonne qualité de l'air alors que la charge en virus est très élevée. C'est pourquoi nous recommandons, en cas de mise en œuvre de l'appareil liée aux virus, de sélectionner un niveau de puissance adapté au volume de local ou au taux de renouvellement requis.

## Mode nuit



### Info

En mode nuit, la fonction ionisation ne peut pas être ajoutée.

Le panneau de commande n'est que faiblement éclairé et l'appareil génère en mode nuit un flux d'air adapté aux besoins de votre sommeil.

Pour activer le mode nuit, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- Appuyez sur la touche *Sleep* (30).
    - ⇒ La LED *Sleep* (17) s'allume. Le symbole pour le mode nuit s'affiche (26).
  - Pour désactiver le mode nuit, appuyez de nouveau sur la touche *Sleep* (30).
    - ⇒ La LED *Sleep* (17) s'éteint et l'appareil passe dans le mode de fonctionnement précédemment sélectionné.

## Ventilation

En mode *ventilation*, vous pouvez sélectionner à la main tous les niveaux de ventilation.

Pour régler le niveau de ventilation, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- Sélectionnez le niveau de ventilation souhaité en appuyant sur la touche *Speed* (20).
    - ⇒ La LED *Speed* (17) s'allume. Les LED *Speed / Qualité de l'air* (25) s'allument en fonction du niveau de ventilation défini.

### Activation/désactivation du verrouillage

La fonction verrouillage vous permet d'empêcher toute utilisation indue du panneau de commande.

Pour verrouiller le panneau de commande, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Locked* (28) pendant 3 secondes.
  - ⇒ La LED *Locked* (11) s'allume.
  - ⇒ Le verrouillage est activé.
  - ⇒ Aucune touche du panneau de commande ne peut être actionnée.
- 2. Appuyez de nouveau sur la touche *Locked* (28) pendant 3 secondes afin de désactiver la fonction.

### Ionisation



#### Info

Lorsque la fonction ionisation est activée, le mode nuit ne peut pas être ajouté.

La fonction ionisation filtre les pollens, la poussière, les virus et les bactéries de l'air ambiant grâce au filtre HEPA Carbon.

Lorsque la fonction ionisation est activée, le mode automatique est automatiquement ajouté.

Pour activer la fonction ionisation, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Ionizer* (29) afin d'activer la fonction ionisation.
  - ⇒ La LED *Ionizer* (10) s'allume. Le symbole pour la fonction ionisation s'affiche (26).
  - ⇒ L'appareil se met en marche automatiquement en mode automatique. La LED (16) s'allume. Le symbole pour le mode automatique s'affiche (26).
  - ⇒ L'appareil filtre l'air ambiant.
- 2. Sélectionnez le niveau de ventilation souhaité en appuyant sur la touche *Speed* (20).
  - ⇒ Le mode automatique est automatiquement désactivé et la LED (16) s'éteint.
  - ⇒ La LED *Speed* (17) s'allume. Les LED *Speed / Qualité de l'air* (25) s'allument en fonction du niveau de ventilation défini.
- 3. Appuyez de nouveau sur la touche *Ionizer* (29) pour désactiver la fonction ionisation.
  - ⇒ La LED *Ionizer* (10) s'éteint.

### Réglage de la minuterie

La fonction peut être activée dans chacun des modes de fonctionnement.

Le nombre d'heures peut être défini entre 1 et 24 heures.

### Arrêt automatique

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Timer* (15) jusqu'à ce que le nombre d'heures désiré soit défini.
  - ⇒ La LED *Timer* (14) s'allume.

⇒ L'affichage *PM2.5/Timer* (22) indique le nombre d'heures défini pour la minuterie. En mode nuit, le nombre d'heures défini n'est pas affiché, mais le symbole pour le mode nuit (26) apparaît faiblement sur le panneau d'affichage.

⇒ La minuterie est activée.


⇒ L'appareil s'éteint automatiquement après écoulement du nombre d'heures programmé.

Remarques concernant l'arrêt automatique :

- Une pression sur la touche *On/Off* (19) désactive l'arrêt automatique.

### Télécommande

Vous pouvez également régler tous les paramètres de l'appareil à partir de la télécommande fournie avec celui-ci.



N°	Désignation	Signification
12	Touche <i>Filter</i>	Appuyez sur cette touche pour effectuer une réinitialisation du filtre.
19	Touche <i>On/Off</i>	Mise en marche et arrêt de l'appareil
21	Touche <i>Auto</i>	Activation/désactivation du mode automatique
28	Touche <i>Locked</i>	Activation/désactivation du verrouillage
29	Touche <i>Ionizer</i>	Activation ou désactivation du mode ionisation
30	Touche <i>Sleep</i>	Activation/désactivation du mode nuit
31	Touche <i>Timer</i> ^	Augmente le nombre d'heures de la minuterie
32	Touche <i>Timer</i> v	Diminue le nombre d'heures de la minuterie
33	Touche <i>Speed</i> v	Pour diminuer le régime de ventilation
34	Touche <i>Speed</i> ^	Pour augmenter le régime de ventilation

**Mise hors service**



**Avertissement relatif à la tension électrique**

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche *On/Off* (19).
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Nettoyez l'appareil conformément aux indications figurant au chapitre « Maintenance ».
- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

**Accessoires disponibles**



**Avertissement**

Utilisez uniquement les accessoires et les appareils auxiliaires mentionnés dans le manuel d'utilisation. L'utilisation d'autres outils et d'autres accessoires que ceux qui sont recommandés dans le manuel d'utilisation peut entraîner un risque de blessure.

Désignation	Numéro d'article
Filtre carbone HEPA, capacité de filtration 99,97 %	7.160.000.546
Filtre HEPA	7.160.000.545

**Défauts et pannes**

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

**Remarque**

Attendez au moins 3 minutes après avoir terminé les travaux de maintenance et de réparation. Vous pouvez alors remettre l'appareil en marche.

**L'appareil ne se met pas en marche :**

- Vérifiez le raccordement au secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon et de la fiche secteur.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
- Vérifiez que les entrées d'air (4) et les sorties d'air (1) sont bien en place.

**L'appareil est bruyant ou il vibre :**

- Vérifiez si l'appareil est stable et bien installé en position verticale.

**L'appareil devient très chaud, il est bruyant ou il perd de la puissance :**

- Contrôlez l'encrassement éventuel d'entrée d'air et du filtre à air. Nettoyez la saleté extérieure.

**L'appareil fonctionne à performances réduites :**

- Vérifiez l'encrassement des filtres HEPA Carbon. Au besoin, remplacez les filtres HEPA Carbon.
- Le pré-filtre est encrassé et doit être nettoyé. Nettoyez le pré-filtre (voir chapitres « Utilisation » et « Maintenance »).
- L'air ne peut pas sortir librement. Faites en sorte que les sorties d'air ne soient pas bloquées. Le cas échéant, retirez les objets des sorties d'air.
- Les enveloppes plastique des filtres HEPA Carbon n'ont pas été retirées avant la mise en place des filtres. Retirez les filtres HEPA Carbon de leurs enveloppes plastique.
- Le capteur de qualité de l'air est bouché ou encrassé. Les fenêtres et les portes doivent rester fermées, sinon de la poussière et d'autres salissures pénètrent sans arrêt dans la pièce. Nettoyez le capteur de qualité de l'air conformément au chapitre « Maintenance ».

**L'appareil fonctionne sans puissance ou la qualité de l'air ne s'améliore pas :**

- Vérifiez que la (les) fenêtre(s) et la (les) porte(s) de la pièce sont bien fermées. Le cas échéant, fermez-les.
- Le filtres HEPA Carbon ne sont pas en place. Mettez les filtres HEPA Carbon en place.
- Vérifiez les distances minima par rapport aux murs et aux objets. Le cas échéant, placez l'appareil plus loin dans la pièce.

**Les LED *Speed / Qualité de l'air* sont allumées en rouge durant une période prolongée :**

- Contrôlez la qualité de l'air dans la pièce. L'air est peut-être très pollué dans la pièce. Attendez quelques minutes pour voir si la couleur des LED *Speed / Qualité de l'air* changent.

**L'appareil diffuse une odeur désagréable :**

- Vérifiez l'encrassement des filtres HEPA Carbon. Au besoin, remplacez les filtres HEPA Carbon.
- De la fumée, par exemple une forte fumée de tabac, ou des odeurs, voire des impuretés peuvent être présentes dans l'air. Aérez la pièce.

**Les LED *Life of filter (24)* n'affichent aucune barre :**

- Remplacez les filtres HEPA Carbon comme il est décrit au point « Changement des filtres HEPA Carbon ».

**L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :**

Contactez le service après-vente. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.

## Entretien

## Intervalles de maintenance

Intervalles de maintenance et d'entretien	avant chaque mise en service	au besoin	au moins toutes les 2 semaines	au moins toutes les 4 semaines	au moins tous les 6 mois	au moins une fois par an
Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie d'air pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant	X			X		
Nettoyage extérieur		X				X
Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements		X				X
Contrôle des filtres pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant	X		X			
Remplacement des filtres carbone HEPA		X			X	
Nettoyage des pré-filtres		X				
Recherche de détériorations éventuelles	X					
Contrôle des vis de fixation		X				X
Test fonctionnel						X

## Protocole de maintenance et d'entretien

Type d'appareil : .....

Numéro de série : .....

Intervalles de maintenance et d'entretien	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant																
Nettoyage extérieur																
Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements																
Contrôle des filtres pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant																
Nettoyage des pré-filtres																
Remplacement des filtres																
Contrôle des détériorations éventuelles																
Contrôle des vis de fixation																
Test fonctionnel																

1. Date : ..... Signature : .....	2. Date : ..... Signature : .....	3. Date : ..... Signature : .....	4. Date : ..... Signature : .....
5. Date : ..... Signature : .....	6. Date : ..... Signature : .....	7. Date : ..... Signature : .....	8. Date : ..... Signature : .....
9. Date : ..... Signature : .....	10. Date : ..... Signature : .....	11. Date : ..... Signature : .....	12. Date : ..... Signature : .....
13. Date : ..... Signature : .....	14. Date : ..... Signature : .....	15. Date : ..... Signature : .....	16. Date : ..... Signature : .....

## Avant toute opération de maintenance



### Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.



### Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

## Nettoyer le boîtier

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, doux et sans peluche. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, les solvants, les nettoyeurs à base d'alcool ou les produits abrasifs pour humidifier le chiffon.

### Remarque



Au besoin, nettoyez la sortie d'air. Enlevez-la de l'appareil et nettoyez-la avec un chiffon humide, doux et non pelucheux.

### Remarque

Au besoin, nettoyez le capteur de qualité de l'air. Nettoyez-le de l'extérieur avec un chiffon humide, doux et non pelucheux.

## Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements

1. Retirez les filtres à air.
2. Munissez-vous d'une lampe de poche pour éclairer l'intérieur de l'appareil à travers les ouvertures.
3. Examinez l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements.
4. Si vous détectez une épaisse couche de poussière, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'air comprimé ou de l'eau.
5. Remettez les filtres à air en place.



## Remplacement des filtres carbone HEPA

### Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans ses filtres HEPA Carbon !

### Remarque

Les filtres HEPA Carbon ne peuvent pas être nettoyés et doivent être remplacés au besoin.

### Remarque

La durée de vie des filtres HEPA Carbon dépend des conditions ambiantes ainsi que de la durée de mise en œuvre de l'appareil.

- Les filtres HEPA Carbon doivent être remplacés dès qu'ils sont encrassés. Cela se traduit, par exemple, par une diminution des performances (voir chapitre « Défauts et pannes »).
- Avant la mise en marche, assurez-vous que les filtres HEPA Carbon et les pré-filtres sont installés.
- Sans les filtres HEPA Carbon et les pré-filtres, l'appareil ne peut pas remplir sa fonction de purificateur d'air et l'intérieur de l'appareil s'encrasse.



Les filtres HEPA Carbon doivent être remplacés lorsqu'ils sont fortement encrassés. Les filtres HEPA Carbon doivent également être remplacés lorsque la LED *Filter* (13) s'allume ou lorsque les LED *Life of filter* (24) n'affichent aucune barre.

Au besoin effectuez un contrôle visuel de l'encrassement des filtres HEPA Carbon et des pré-filtres.

Procédez de la manière suivante de chaque côté de l'appareil :



1. Enlevez l'entrée d'air avec son pré-filtre (4) de l'appareil en appuyant sur *Push*.

5. Insérez le nouveau filtre HEPA Carbon (35) dans l'appareil. Veillez à ce que les languettes (36) se trouvent à l'extérieur.



6. Remettez en place l'entrée d'air avec le pré-filtre (4) dans l'appareil.

2. Extrayez le filtre carbone HEPA (35) de l'appareil en le tirant par les languettes (36).



3. Éliminez le filtre HEPA Carbon usagé conformément à la législation nationale en vigueur.
4. Retirez le nouveau filtre HEPA Carbon de son enveloppe plastique.


7. Appuyez sur la touche *Filter* (12), pour effectuer une réinitialisation du filtre.  
⇒ La LED *Filter* (13) s'éteint.

### Nettoyage du pré-filtre


Le pré-filtre doit être nettoyé une fois par mois.

À cette fin, procédez de la manière suivante de chaque côté de l'appareil :


1. Enlevez l'entrée d'air avec son pré-filtre (4) de l'appareil en appuyant sur *Push*.




2. Sortez le pré-filtre (37) de l'entrée d'air (4).




3. Nettoyez le filtre avec un chiffon doux légèrement humide non pelucheux. Si le filtre est très encrassé, nettoyez-le avec de l'eau chaude mélangée à un produit de nettoyage neutre.



4. Laissez le filtre sécher complètement. N'insérez pas de filtre mouillé dans l'appareil.
5. Remettez le pré-filtre (37) en place dans l'entrée d'air (4).



6. Remettez en place l'entrée d'air avec le pré-filtre (4) dans l'appareil.



## Annexe technique

### Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
<b>Modèle</b>	<b>AirgoClean® 350 E</b>
Débit d'air avec filtre HEPA Carbon	
Niveau de ventilation I	260 m <sup>3</sup> /h
Niveau de ventilation II	450 m <sup>3</sup> /h
Niveau de ventilation III	650 m <sup>3</sup> /h
Mode turbo	1000 m <sup>3</sup> /h
Température ambiante	0 °C à 35 °C
Plage de fonctionnement	0 % à 95 % HR
Raccordement secteur	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance absorbée	105 W
Courant nominal	0,46 A
Niveau de pression sonore (à 1 m de distance)	55,2 dB(A)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	390 x 405 x 795 mm
Distance minimale par rapport aux murs et aux objets	
A : vers le haut	30 cm
B : vers l'arrière	30 cm
C : vers les côtés	30 cm
D : vers l'avant	30 cm
Poids	14 kg
Piles	CR 2032

## Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels, les télécommandes par exemple.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que les piles ou les batteries ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les ordures ménagères. Si l'appareil inclut des piles ou des batteries contenant du mercure, du cadmium ou du plomb, le symbole chimique correspondant (Hg, Cd ou Pb) est apposé en-dessous du pictogramme représentant une poubelle barrée. N'abandonnez pas, sur la voie publique, des piles ou des appareils électriques ou électroniques contenant des piles, afin d'éviter une pollution de l'environnement. Au sein de l'Union Européenne, les piles usagées et les batteries doivent être déposées à un point de collecte prévu à cet effet, conformément au RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Sortez les piles / les batteries des appareils et éliminez-les séparément, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Valable uniquement en France**



NOTICE  
À DÉPOSER DANS  
LE BAC DE TRI



Trotec GmbH

Grebbener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

📞 +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

[online@trotec.com](mailto:online@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)